FAVOUR

ADVENTURER L0434

Please read this manual carefully before using the product as it contains important operating information.



SMOOTH BRIGHTNESS CONTROL

CANDLE LIGHT

BUILT-IN HOOK

REMOVABLE CAP

1M DROP IMPACT

WATER RESISTANT

RUBBERIZED GRIP

ANSI FL 1

ANSI FL1				
NATURAL WHITE HIGH	1105 Lumens	396cd	38m	11h
NATURAL WHITE LOW	135 Lumens	43cd	13m	96h
COOL WHITE HIGH	860 Lumens	266cd	33m	16h
COOL WHITE LOW	94 Lumens	28cd	11m	156h
WARM WHITE HIGH	459 Lumens	168cd	26m	26h
WARM WHITE LOW	51 Lumens	17cd	8m	242h
CANDLE LIGHT*	NA	NA	NA	223h

* Candle light mode specifications cannot be measured by ANSI FL1 standard. Candle light mode runtime is based on measurement of battery capacity change only.

OVERVIEW



1. LED light
2. Power button
3. Body
4. Lamp hood
5. Handle
6. Bottom Lid
7. 3x D Battery(not incl.)
8. Groove
9. Hook

BATTERY REPLACEMENT DIAGRAM





CONVERT TO A DOWNLIGHT









ENGLISH

SPECIFICATIONS

Operation
- › Twist the bottom of the lantern. Place the batteries following the polarity signs. Line up the notch and groove and twist ⑧.
- › Press the button ② to turn on the lamp.
- › Once the lamp turns on directly press the control button to cycle through the light modes: Natural white › Cool white › Warm white › Candle light.
- › In any mode, press and hold to move from high to low brightness (flickering light indicates lowest brightness). Release button at desired brightness.
- › Turnoff: Press the control button after the lamp has been in the same light mode for at least 5 seconds.

Size
Ø 94 x 185 mm / Ø 3.7 x 7.3 inches

Weight
842 g / 29,7 Oz (with batteries)

IPX4: Water resistant

Battery Type
3x D-Alkaline batteries (not included)

Bulb Type
6x 0.5W cool white Nichia LEDs
6x 0.5W warm white Nichia LEDs

Bulb replacement
LED never needs to be replaced.

WARNING!
- Do NOT look directly into the LED light for more than a few seconds.
- Do NOT allow children to use LED light unless under the supervision of an adult.
- Remove the batteries if not using the lantern light for long period or before storage.
- The lantern could become extremely hot after extended use. Switch it OFF or to Low Brightness Level if the lantern becomes too hot.
- Provide adequate ventilation when the LED lamp is on.
- Make sure the LED lamp has cooled completely before touching its head.

Important
- Do not dispose the unit into fire or dismantle it under any condition.
- Do not cause a short circuit. This may result in permanent damage to the batteries.
- Using the product in extreme conditions may affect the lifetime.
- Battery should always be stored in a cool and dry place.

ITALIANO

SPECIFICHE

Funzionamento
> Ruotare la parte inferiore della lanterna. Posizionare le batterie seguendo le indicazioni di polarità. Allineare la tacca e la scanalatura e ruotare ⑧
> Premere il pulsante ② per accendere la lampada.
> Una volta accesa la lampada, premere direttamente il pulsante di comando per scorrere le modalità di illuminazione: Bianco naturale > Bianco freddo > Bianco caldo > Luce di candela.
> In qualsiasi modalità, tenere premuto il pulsante per passare da una luminosità alta a una bassa (la luce tremolante indica la luminosità più bassa). Rilasciare il pulsante alla luminosità desiderata.
> Spegnimento: premere il pulsante di controllo dopo che la lampada è rimasta nella stessa modalità di illuminazione per almeno 5 secondi.

Dimensioni
Ø 94 x 185 mm / Ø 3,7 x 7,3 pollici

Peso
842 g / 29,7 Oz (con batterie)

IPX4: resistente all'acqua

Tipo di batteria
3x batterie alcaline D (non incluse)

Tipo di lampadina
6x LED Nichia bianco freddo da 0,5W
6x LED Nichia bianco caldo da 0,5W

Sostituzione della lampadina
LED non devono mai essere sostituiti.

ATTENZIONE!
- NON guardare direttamente nella luce LED per più di qualche secondo.
- Non permettere ai bambini di utilizzare la luce LED se non sotto la supervisione di un adulto.
- Rimuovere le batterie se non si utilizza la lanterna per un lungo periodo o prima di riporla.
- La lanterna potrebbe surriscaldarsi dopo un uso prolungato. Se la lanterna si surriscalda, spegnerla o impostarla su un livello di luminosità basso.
- Assicurare una ventilazione adeguata quando la lampada a LED è accesa.
- Assicurarsi che la lampada a LED si sia raffreddata completamente prima di toccarne la testa.

Importante
- Non gettare l'unità nel fuoco e non smontarla in nessuna condizione.
- Non provocare un cortocircuito. Questo potrebbe causare danni permanenti alle batterie.
- L'utilizzo del prodotto in condizioni estreme può comprometterne la durata.
- Le batterie devono essere sempre conservate in un luogo fresco e asciutto.

FRANÇAIS

SPÉCIFICATIONS

Mode d'emploi
> Faites pivoter le fond de la lanterne. Positionnez les piles en fonction des signes de polarité. Alignez l'encoche et la rainure et faites pivoter ⑧.
> Appuyez sur le bouton ② pour allumer la lampe.
> Une fois la lampe allumée, appuyez directement sur le bouton de commande pour faire défiler les modes d'éclairage : blanc naturel > blanc froid > blanc chaud > bougie.
> Dans n'importe quel mode, appuyez sur la touche et maintenez-la enfoncée pour passer d'une luminosité élevée à une faible luminosité (une lumière vacillante indique la luminosité la plus faible). Relâchez le bouton lorsque vous atteignez la luminosité souhaitée.
> Pour éteindre : appuyez sur le bouton de commande après que la lampe a été dans le même mode d'éclairage pendant au moins 5 secondes.

Dimensions
Ø 94 x 185 mm

Poids
842 g / 29,7 Oz (avec piles)

IPX4 : résistant à l'eau

Type de pile
3x piles alcaline D (non fournies)

Type d'ampoule
6x LED Nichia blanc froid 0,5 W
6x LED Nichia blanc chaud 0,5 W

Remplacement de l'ampoule
Ne jamais remplacer les LED.

AVERTISSEMENT !
- NE regardez PAS directement la lumière LED pendant plus de quelques secondes.
- NE laissez PAS les enfants utiliser la lumière LED sans la supervision d'un adulte.
- Retirez les piles si vous n'utilisez pas la lanterne pendant longtemps ou avant de la ranger.
- La lanterne peut devenir extrêmement chaude après une utilisation prolongée. Éteignez la lanterne ou mettez-la en mode de faible luminosité si elle devient trop chaude.
- Prévoyez une ventilation suffisante lorsque la lampe LED est allumée.
- Assurez-vous que la lampe LED a complètement refroidi avant d'en toucher la partie supérieure.

Important
- Ne jetez pas le produit au feu et ne le démontez en aucun cas.
- Ne provoquez pas de court-circuit. Cela pourrait entraîner des dommages permanents au niveau des piles.
- L'utilisation du produit dans des conditions extrêmes peut affecter sa durée de vie.
- La batterie doit toujours être stockée dans un endroit frais et sec.

DEUTSCHE SPEZIFIKATIONEN

Inbetriebnahme
›Schrauben Sie den Boden der Laterne ab. Legen Sie die Batterien entsprechend den Polzeichen ein. Kerbe und Nut ausrichten und drehen ⑧
›Drücken Sie den Knopf ②,um die Lampe einzuschalten.
›Drücken Sie nach dem Einschalten der Lampe die Steuerungstaste, um zwischen den verschiedenen Lichtmodi zu wechseln: Natürliches Weiß › Kaltweiß › Warmweiß › Kerzenlicht.
›Halten Sie in allen Modi die Taste gedrückt, um von hoher zu niedriger Helligkeit zu wechseln (flackerndes Licht zeigt die niedrigste Helligkeitsstufe an). Lassen Sie die Taste bei Erreichen der gewünschten Helligkeit los.
›Ausschalten: Drücken Sie die Steuerungstaste, nachdem sich die Lampe mindestens 5 Sekunden lang im selben Lichtmodus befunden hat.

Maße
Ø 94 x 185 mm

Gewicht
842 g / 29,7 Oz (mit Batterien)

IPX4: Wasserbeständig

Batterie-Typ
3x D-Alkaline-Batterien (nicht im Lieferumfang enthalten)

Leuchtmittel-Typ
6x 0,5 W kaltweiße Nichia-LEDs
6x 0,5 W warmweiße Nichia-LEDs

Austausch des Leuchtmittels
LEDs müssen nicht ausgetauscht werden.

ACHTUNG!
- Schauen Sie NICHT länger als wenige Sekunden direkt in das LED-Licht.
- Kinder dürfen das LED-Licht NUR unter der Aufsicht eines Erwachsenen benutzen.
- Wenn Sie die Laterne für längere Zeit nicht benutzen oder bevor Sie diese lagern, entnehmen Sie bitte die Batterien.
- Die Laterne kann nach längerem Gebrauch sehr heiß werden. Wenn die Laterne zu heiß wird, schalten Sie sie aus oder auf eine niedrige Helligkeitsstufe.
- Sorgen Sie bei eingeschalteter LED-Lampe für ausreichende Belüftung.
- Vergewissern Sie sich, dass die LED-Lampe vollständig abgekühlt ist, bevor Sie diese berühren.

Wichtig
- Werfen Sie das Gerät nicht ins Feuer und demontieren Sie es keinesfalls.
- Verursachen Sie keinen Kurzschluss. Dies kann zu dauerhaften Schäden an den Batterien führen.
- Die Verwendung des Produkts unter extremen Bedingungen kann die Lebensdauer beeinträchtigen.
- Lagern Sie die Batterien stets an einem kühlen und trockenen Ort.

ESPAÑOL

ESPECIFICACIONES

Mode d'emploi
> Faites pivoter le fond de la lanterne. Positionnez les piles en fonction des signes de polarité. Alignez l'encoche et la rainure et faites pivoter ⑧.
> Pulse el botón ② para encender la lámpara.
> Une fois la lampe allumée, appuyez directement sur le bouton de commande pour faire défiler les modes d'éclairage : blanc naturel > blanc froid > blanc chaud > bougie.
> Dans n'importe quel mode, appuyez sur la touche et maintenez-la enfoncée pour passer d'une luminosité élevée à une faible luminosité (une lumière vacillante indique la luminosité la plus faible). Relâchez le bouton lorsque vous atteignez la luminosité souhaitée.
> Pour éteindre : appuyez sur le bouton de commande après que la lampe a été dans le même mode d'éclairage pendant au moins 5 secondes.

Dimensions
Ø 94 x 185 mm

Poids
842 g / 29,7 Oz (avec piles)

IPX4 : résistant à l'eau

Type de pile
3x piles alcaline D (non fournies)

Type d'ampoule
6x LED Nichia blanc froid 0,5 W
6x LED Nichia blanc chaud 0,5 W
Remplacement de l'ampoule
Ne jamais remplacer les LED.

AVERTISSEMENT !
- NE regardez PAS directement la lumière LED pendant plus de quelques secondes.
- NE laissez PAS les enfants utiliser la lumière LED sans la supervision d'un adulte.
- Retirez les piles si vous n'utilisez pas la lanterne pendant longtemps ou avant de la ranger.
- La lanterne peut devenir extrêmement chaude après une utilisation prolongée. Éteignez la lanterne ou mettez-la en mode de faible luminosité si elle devient trop chaude.
- Prévoyez une ventilation suffisante lorsque la lampe LED est allumée.
- Assurez-vous que la lampe LED a complètement refroidi avant d'en toucher la partie supérieure.

Important
- Ne jetez pas le produit au feu et ne le démontez en aucun cas.
- Ne provoquez pas de court-circuit. Cela pourrait entraîner des dommages permanents au niveau des piles.
- L'utilisation du produit dans des conditions extrêmes peut affecter sa durée de vie.
- La batterie doit toujours être stockée dans un endroit frais et sec.

NEDERLANDS

SPECIFICATIES

Werking
> Draai de onderkant van de lantaarn. Plaats de batterijen volgens de polariteitstekens. Lijn de inkeping en de groef uit en draai ⑧.
> Druk op de knop ② om de lamp aan te zetten.
> Zodra de lamp aangaat, drukt u direct op de bedieningsknop om tussen de lichtstanden te wisselen: Natuurlijk wit > Koel wit > Warm wit > Kaarslicht.
> Houd in elke modus ingedrukt om van hoge naar lage helderheid te gaan (flikkerend licht geeft de laagste helderheid aan). Laat de knop los bij de gewenste helderheid.
> Uitschakelen: druk op de bedieningsknop nadat de lamp minstens 5 seconden in dezelfde lichtstand heeft gestaan.

Afmetingen
Ø 94 x 185 mm / Ø 3.7 x 7.3 inches

Gewicht
842 g / 29,7 Oz (met batterijen)

IPX4: Waterdicht

Batterij type
3x D-Alkaline batterijen (niet meegeleverd)

Lamp type
6x 0,5W koel wit Nichia ledlampen
6x 0,5W warm wit Nichia ledlampen

Lamp vervangen
Leds hoeven nooit te worden vervangen.

WAARSCHUWING!
- Kijk NIET langer dan een paar seconden rechtstreeks in het ledlampje.
- Laat kinderen de ledverlichting NIET gebruiken, tenzij onder toezicht van een volwassene.
- Verwijder de batterijen wanneer u de lantaarn gedurende lange tijd niet gebruikt of voordat u deze opbergt.
- De lantaarn kan zeer heet worden na langdurig gebruik. Zet hem uit of op een laag helderheidsniveau als de lantaarn te heet wordt.
- Zorg voor voldoende ventilatie wanneer de ledlamp aan is.
- Zorg ervoor dat de ledlamp volledig is afgekoeld voordat u de kop aanraakt.

Belangrijk
- Gooi het apparaat niet in het vuur en demonteer het in geen geval.
- Veroorzaak geen kortsluiting. Dit kan leiden tot blijvende schade aan de batterijen.
- Als u het product in extreme omstandigheden gebruikt, kan dat de levensduur beïnvloeden.
- De batterij moet altijd op een koele en droge plaats bewaard worden.

CONTACT INFORMATION

info@favour-europe.nl

+31 (0)493-326 626

(Mo - Fri / 08.30 - 17.00)

Available in Dutch, English and German

WWW.FAVOUR-EUROPE.COM

CE

EN	Old appliances marked with the pictured symbol must not be disposed of with the trash. You must return them to a waste collection center (inquire at your local community) or the retailer where they were purchased.	CE is the abbreviation for Conformité européenne - And means Conforms to the European guidelines. With the CE-mark, the manufacturer confirms that this product complies with the current European guidelines.
IT	I vecchi apparecchi contrassegnati con il simbolo rappresentato non devono essere smaltiti con la spazzatura. È necessario restituirli a un centro di raccolta rifiuti (informarsi presso la propria comunità locale) o al rivenditore presso cui sono stati acquistati.	CE è l'abbreviazione di Conformité européenne - E significa Conforme alle linee guida europee. Con il marchio CE, il produttore conferma che questo prodotto è conforme all'attuale europeo linee guida.
FR	Ne pas jeter d'appreils portant le symbole ci-contre avec les déchets domestiques. Vous devez déposer le produit à un point de collecte approprié ou chez le revendeur (Pour plus d'informations, veuillez contacter l'autorité locale responsable de la gestion des déchets et du recyclage).	CE est l'abréviation de Conformité européenne - qui signifie «Conforme aux directives de l'UE». Avec le marquage CE, le fabricant confirme que ce produit est conforme aux directives européennes applicables.
DE	Altgeräte, die mit dem abgebildeten Symbol gekennzeichnet sind, dürfen nicht in den Hausmüll entsorgt werden. Sie müssen sie bei einer Sammelstelle für Altgeräte (erkundigen Sie sich bitte bei Ihrer Gemeinde) oder dem Händler, bei dem es gekauft wurde abgegeben werden.	CE ist die Abkürzung für Conformité européenne - und bedeutet „Entspricht den EU-Richtlinien". Mit der CE-Kennzeichnung bestätigt der Hersteller, dass dieses Produkt die geltenden europäischen Richtlinien erfüllt."
ES	Los electrodomésticos viejos marcados con el símbolo de la imagen no deben desecharse con la basura. Debe devolverlos a un centro de recolección de desechos (consulte a su comunidad local) o al minorista donde los compraron.	CE es la abreviatura de Conformité européenne - And means Cumple con las directrices europeas. Con la marca CE, el fabricante confirma que este producto cumple con las directrices europeas vigentes.
NL	Oude apparaten met het afgebeelde symbool mogen niet met het huisvuil worden weggegooid. U moet ze inleveren bij een afvalinzamelingscentrum (informeer bij uw gemeente) of bij de winkelier waar ze zijn gekocht.	CE is de afkorting van Conformité européenne en betekent Conform aan de Europese richtlijnen. Met de CE-markering bevestigt de fabrikant dat dit product voldoet aan de huidige Europese richtlijnen.